

## ●HP

<http://tnb216.html.xdomain.jp/>  
じよいぽーと U 君.html



ケースの STL もこちら→

## ●連絡先

Twitter : @h\_koma2

e-mail : hidekoma2@yahoo.co.jp

TNB 製作所 たんぽ まで



「じよいぽーとU君」は **X68000 のエミュレータ用の USB デバイス**です (USB 2.0 Type-A - Type-B を使用します。別途ご用意ください)。エミュレータのホストマシンに接続することで、X68000 実機の JOYPORT に接続していたデバイス (ジョイスティックなど) をご利用いただけます。

対応エミュレータは、**XM6 TypeG** (version 3.36 以降)、**XEiJ** (version 0.23.05.14 以降)、**X68000 Z** (HP を参照) です。

## ●内容物

「じよいぽーとU君」基板、ネジ x4(別売りのケースや、HP にある STL でケースを造形した時に使用します)、取扱説明書(本書)。

## ●使用方法

X68000 エミュレータのホストマシンの USB に「じよいぽーとU君」を接続してください(ハブを介さないようにお願いします)。向かって左側が PORT 1 になります。詳細は HP(末頁に URL、QR コードを記載)をご参照ください。

**XM6 TypeG** の場合、メニューの「ツール」→「オプション」→「じよいぽーとU君」タブで「有効」にチェックをいれてから「リセット」してください。詳しくは XM6 TypeG のドキュメントをご確認ください。

**XEiJ** の場合、メニューの「入力」の「ジョイスティックポート設定」で「じよいぽーとU君」にチェックを入れてください。詳しくは XEiJ の HP をご確認ください。

**X68000 Z** の場合、「じよいぽーとU君」を接続して電源を入れるか、リセットしてください。設定はありません。X68000 Z の電源は、出力(アンペア)に余裕のあるものを使用してください。

## ●注意事項・制限事項・サポート

本製品を使用したことによるいかなる損害につきましても責任を負いかねます。

お問い合わせ等につきましては末頁記載の連絡先までお願ひいたします。

「じよいぽーとU君」を使用している時に生じた現象・不具合をエミュレータ作者に直接お問い合わせされることはお控えください。

本製品の仕様、形状は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。